




Citizen 1112 Movement Parts (1)


Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>

Catalog No. 11-1 ~ 11-2

カタログ番号 11-1 ~ 11-2




Caliber No. 1110A
 キャリバー No. 1110A



EMMYWATCH
 VINTAGE RESTORATIONS

089
 (用てアで開上蓋外)

CALIBER NO.
 キャリバーナンバー



Catalog No. 11-1
カタログ番号 11-1

Part No. 部品番号	キャリバーNo. 石数 部品名称	Caliber No. No. of jewels Name of parts	1102A	1110A	1111A	1112A	1115B		
			00	00	00	00	00		
701	輪列受	Train wheel bridge	C46	A24	A26	C47	C95		
017	三番車	Third wheel and pinion	149	○	○	○	○		
023	四番車	Fourth wheel and pinion	323	○	○	327	328		
028	中心車	Cannon pinion with driving wheel	282	○	○	288	292		
064	ツツミ車	Clutch wheel	79	○	○	○	○		
065	巻真 (18015mm)	Setting stem (size 18015mm)	505	○	○	505	○		
065	巻真 (20985mm)	Setting stem (size 20985mm)	507	○	○	507			
065	巻真 (長さ20985mm、元までネジ)	Setting stem (size 20985mm, Full screwd)	506	○	○	506			
065	巻真 (長さ23985mm)	Setting stem (size 23985mm)	508	○	○	508	○		
067	オシドリ	Setting lever	173	○	○	○	○		
071	カンヌキ	Yoke	136	○	○	136	○		
072	日ノ裏車	Minute wheel and pinion	121	○	○	○	○		
076	小鉄車	Setting wheel	64	○	○	○	○		
077	裏押エ	Setting lever spring	136 (135)	○	○	136 (135)	135		
084	五番車	Fifth wheel and pinion	70	○	○	○	○		
190	完成ヨーク	Stator	152	○	○	○	○		
212	巻真スパーサー	Spacer for setting stem	241	○	○	241	○		
230	電池受バネ絶縁座	Battery strap insulator	22	○	○	○	○		
231	電池受バネ	Battery connector spring	368	○	○	368	○		
246	完成コイル	Coil unit	181	○	○	181	○		
279	複合回路	Unit of electronic circuit	A45	○	○	○	○		
280	電池	Battery	34	○	○	73	34	○	
285	ローター	Rotor	175	○	○	○	○		
923	コイル止メネジ	Screw for coil unit	107	○	○	○	○		
923	輪列受止メネジ	Screw for train wheel bridge	112 (106)	○	○	○	112		
750	完成地板	Plate complete	C38	○	○	C39	○		

