




Jaeger Lecoultre 815 Movement Parts (1)

Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>

LE COULTRE



Fournitures pare-chocs Pare-chocs parts

3801 Axe de charnière
3802 Ressort dessus et dessous
3803 Contre-pivot dessus et dessous
3804 Chaton avec pierres pour coq ou platine
3805 Bloc coq
3816 Bloc platine

3801 Cock or plate spring-staff
3802 Cock or plate spring
3803 Cap jewel, upper or lower
3804 Setting with jewel for balance cock or plate
3805 Cock-rest
3816 Plate-rest

EMMYWATCH VINTAGE RESTORATIONS



Pierres
601 Pierre de roue de ceintre dessus
605-606 Pierre de roue moyenne sus et sous
610 Pierre de seconde dessus
615-616 Pierre de roue d'ancre sus et sous
620-621 Pierre d'ancre dessus et dessous
1628 Pierre de roue cliquet dessus
1641 Pierre de masse oscillante sus
1663 Bouchon de masse oscillante dessous
1679 Bouchon de roue cliquet dessous
7604 Pierre de roue de sonnerie dessus
7655 Bouchon de roue de sonnerie dessous
7656 Bouchon du marteau de sonnerie dessus

Visserie
5110 Vis de ponts
5111-5125 Vis de pont de roue de centre et de pont d'ancre
5176-5434-51448-57434 Vis de fixe platine, de cliquet ressort mouvement, de ressort cliquet d'arrêt de cliquet


5420 Vis de roue de couronne mouvement
5440 Vis de ressorts bascules
5443-57443 Vis de tirette mouvement et sonnerie
5738/1 Vis de pignon triangulaire
5750 Vis de cadran
51132-57151 Vis pont de roue déclenchement et pont inférieur de masse
51341/1 Vis du support de masse oscillante
51427 Vis cliquet d'armage
51423 Vis cliquet d'arrêt
51449 Vis ressort du cliquet d'armage
51494/1 Vis de bascule porte-cliquet montée
57420 Vis de roue de couronne de sonnerie
57428 Vis de roue de couronne intermédiaire de sonnerie
57480 Vis ressort de déclencheur
57486-57496 Vis de bascule du verrou de

Jewels
601 Jewel for center wheel upper
605-606 Jewel for third wheel, upper and lower
610 Jewel for fourth wheel, upper
615-616 Jewel for escape wheel upper and lower
620-621 Jewel for pallet staff upper and lower
1628 Jewel for pawl winding wheel, upper
1641 Jewel for oscillating weight, upper
1663 Bushing for oscillating weight, lower
1679 Bushing for pawl winding wheel, lower
7604 Jewel for alarm wheel, upper
7655 Bushing for alarm wheel lower
7656 Bushing for alarm hammer, upper

Screws
Bridges screws

5176-5434-51448-57434 Plate-fastener, clicking spring (movement), stop click spring, alarm spring-click screw
5420 Crown wheel screw
5440 Yoke spring screw
5443-57443 Setting lever (movement and alarm) screw
5738/1 Triangular stud for flat hair-spring screw
5750 Dial screw
51132-57151 Lower bridge for oscillating weight and unlocking wheel bridge screw
51341/1 Oscillating weight bearing plate screw
51427 Tension click screw
51428 Stop click screw
51449 Tension click spring screw
51494/1 Pawl-bearing yoke, screw
57420 Alarm crown wheel screw
57428 Intermediate crown wheel for alarm screw
57480 Disconnecter spring screw

LE COULTRE



(A) = photos agrandies

125	Pont d'ancre	723	Axe de balancier	125	Pallet cock	723	Balance staff, pivoted
176	Fixe platine	730	Plateau	176	Plate-fastener	730	Roller
180/1	Barillet complet avec ressort	734/1	Spiral plat réglé, piton triangulaire	180/1	Barrel complete with mainspring	734/1	Flat hairspring, regulated, triangular stud
182	Barillet avec couvercle	736	Virole pour spiral plat	182	Barrel and cover	736	Collet for flat hairspring
195	Arbre de barillet	738/1	Piton triangulaire pour spiral plat	195	Barrel arbor	738/1	Triangular stud for flat hairspring
205	Roue de centre percée avec chaussée	771	Ressort de barillet mov. avec bride de freinage	205	Center wheel and pinion, drilled, with cannon pinion	771	Mainspring with brake spring
210	Roue moyenne	1341/1	Support monté de masse oscillante	210	Third wheel and pinion	1341/1	Oscillating weight bearing plate, mounted
227	Roue de seconde au centre	1428	Cliquet d'arrêt	227	Sweep second wheel and pinion	1428	Stop click
245	Chaussée lanterne pour seconde au centre (indiquer la hauteur)	1448	Ressort du cliquet d'arrêt	245	Cannon pinion without clam notch (mention height)	1448	Stop click spring
255	Roue des heures pour seconde au centre (indiquer la hauteur)	1472	Ressort amortisseur	255	Hour wheel for sweep second (mention height)	1472	Banking stop spring (buffer spring)
260	Roue de minuterie	1494/1	Bascule porte cliquet montée	260	Minute wheel	1494/1	Pawl-bearing yoke, mounted
301	Raquette pour spiral plat	7151	Pont de la roue de déclenchement	301	Regulator for flat hairspring	7151	Unlocking wheel bridge
401-7401	Tige remontoir mov. et sonnerie (indiquer Ø filetage)	7182	Barillet de sonnerie avec couvercle	401-7401	Movement and alarm winding stem (mention Ø of threading)	7182	Alarm barrel with cover
407-7407	Pignon coulant mov. et sonnerie	7196	Arbre de barillet de sonnerie	407-7407	Movement and alarm clutch wheel	7196	Alarm barrel arbor
410-7410	Pignon remontoir mov. et sonnerie	7198/1	Barillet de sonnerie complet avec ressort	410-7410	Movement and alarm winding pinion	7198/1	Alarm barrel complete (with mainspring)
414	Assise de roue de couronne	7288	Roue de déclenchement	414	Crown wheel seat	7288	Unlocking wheel
415	Rochet mouvement	7290	Roue de sonnerie	415	Ratchet wheel (movement)	7290	Alarm wheel
420-7428	Roue de couronne mov. et roue de couronne intermédiaire de sonnerie	7292	Renvoi intermédiaire de déclenchement de sonnerie	420-7428	Crown wheel and intermediate crown wheel for alarm	7292	Alarm intermediate unlocking wheel
423	Noyau de roue de couronne	7294	Renvoi de mise à l'heure de sonnerie	423	Crown wheel core	7294	Alarm setting connection wheel
434	Cliquet-ressort mouvement	7305	Bascule embrayage de mise à l'heure de sonnerie	434	Clicking spring (movement)	7305	Coupling yoke for alarm setting
435-7435	Bascule mouvement et sonnerie	7414	Assise de roue de couronne de sonnerie	435-7435	Movement and alarm yoke	7414	Seat for alarm crown wheel
440	Ressorts de bascules	7416	Assise de roue de couronne interm. de sonnerie	440	Yoke spring	7416	Intermediate crown wheel seat for alarm
443	Tirette mouvement	7418	Rochet de sonnerie	443	Setting lever (movement)	7418	Alarm ratchet wheel
445	Ressort de tirette	7420	Roue de couronne de sonnerie	445	Setting-lever spring	7420	Alarm crown wheel
450	Renvoi mouvement	7424	Noyau de roue de couronne de sonnerie	450	Setting wheel	7424	Core for alarm crown wheel
451	Renvoi roue minuterie mouvement	7425	Noyau de roue de couronne interm. de sonnerie	451	Minute setting wheel	7425	Intermediate crown wheel core for alarm
453-7296	Renvoi intermédiaire mouvement et renvoi intermédiaire mise à l'heure de sonnerie	7434	Cliquet-ressort de sonnerie	453-7296	Movement additional setting wheel and alarm intermediate setting wheel	7434	Alarm spring-click
705	Roue d'ancre pivotée	7443	Tirette de sonnerie	705	Escape wheel and pinion with straight pivots	7443	Alarm setting lever
710	Ancre montée	7459	Déclencheur	710	Jewelled pallet fork and staff	7459	Disconnecter
714	Tige d'ancre	7480	Ressort du déclencheur	714	Pallet staff	7480	Disconnecter spring
720	Balancier pivoté avec plateau (indiquer Ø trou de pierre)	7486	Bascule du verrou de sonnerie	720	Balance with roller, pivoted (mention Ø of jewel hole)	7486	Alarm bolt yoke
721	Balancier pivoté avec spirale	7496	Verrou de sonnerie	721	Balance with flat hairspring	7496	Alarm bolt
		7498	Marteau et ancre assemblés			7498	Alarm hammer and anchor.