




Roamer 354 Movement Parts (1)


Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>



Pour la commande, Messieurs les clients sont priés de n'indiquer que le numéro de la fourniture

To place orders please simply state number of spare part

Désignation	No	Prix pr Price per 10 pces	Description
Barillet et couv. No 1, sans arbre	1058	Barrel No. 1
Barillet et couv. No 2, sans arbre	1059	Barrel No. 2
Ressort de barillet No 1	1258	Mainspring No. 1
Ressort de barillet No 2	1259	Mainspring No. 2
Arbre de barillet No 1	1482	Barrel arbor No. 1
Arbre de barillet No 2	1483	Barrel arbor No. 2
Rochet dessus No 1	1748	Winding wheel, top, No. 1
Rochet dessous No 2	1927	Winding wheel, bottom, No. 2
Cliquet No 1	2330	Click No 1
Ressort de cliquet No 1	2440	Click spring No. 1
Cliquet No 2	2331	Click No. 2
Ressort de cliquet No 2	2441	Click spring No. 2
Cliquet No 3	2332	Click No. 3
Ressort de cliquet No 3	2442	Click spring No. 3
Rondelle (sous aiguille réveil)	2617	Alarm hand nut
Bascule	3279	Alarm stop lever
Ressort de bascule	3454	Alarm stop lever spring
Pont de minuterie	3908	Minute wheel bridge
Roue et pignon de minuterie	4056	Minute wheel
Renvoi de chaussée	4369	Cannon pinion set stem wheel
Canon	4660	Hour wheel
Roue et pignon de centre	5587	Centre wheel and pinion
Roue et pignon de moyenne	5792	Third wheel and pinion
Roue et pignon de seconde	5933	Fourth wheel and pinion
Roue et pignon de marteau	6309	Alarm hammer wheel and pinion
Roue de sonnerie, 144 dents	6310	Clock wheel, 144 teeth
Roue de sonnerie, 120 dents	6312	Clock wheel, 120 teeth
Ressort d'arrêt	6404	Alarm blocking lever
Ressort de bouton	6405	Stop button spring
Roue et pignon d'échappement	6574	Escape wheel and pinion
Ancre et tige	6752	Pallet complete
Tige d'ancre	6941	Pallet staff
Balancier	7040	Balance
Balancier avec axe et plateau	7175	Balance with staff and roller
Balancier complet réglé	9575	Balance complete regulated
Axe de balancier	7470	Balance staff
Plateau	7638	Roller
Spiral avec virole et piton	7835	Hairspring with collet and stud
Plaque de contre-pivot	7911	End piece
Coquere	8030	Top end stone
Raquette sans clé - No 1	8106	Regulator without key - No. 1
Raquette avec clé - No 2	8264	Regulator with key - No. 2
Pierre d'échappement	8523	Escape jewel
Pierre de balancier	8524	Balance hole jewel
Goupille de marteau	8830	Pin hammer
Marteau	8850	Hammer complete
Chevilote	8900	Centre wheel stem
Tige et renvoi de sonnerie (144)	8950	Alarm set stem (144)
Tige et renvoi de sonnerie (120)	8951	Alarm set stem (120)
Rivet de cliquet No 1	9050	Click rivet No. 1
Rivet de cliquet No 2	9051	Click rivet No. 2



Réveil 1 jour
Ancre à goupilles

1 Day alarm clock
Pin pallet lever movement

Diamètres: 1/100 mm		
d'ajustement d'aiguille hand adjustment		
Heure Hour	Minute	Réveil Alarm clock
198	95	350

Désignation	No	Prix pr Price per 10 pces	Description
Rivet de cliquet No 3	9052	Click rivet No. 3
Ecrou No 1	9100	Stop button holder No. 1
Ecrou No 4	9101	Stop button holder No. 4
Poussoir No 1	9150	Stop push button No. 1
Poussoir No 2	9151	Stop push button No. 2
Poussoir No 4	9152	Stop push button No. 4
Bouton No 4	9153	Stop button No. 4
Poussoir Kodak	9154	Stop push button Kodak
Clé de remontoir, mouvement	9200	Winder for movement
Clé de remontoir, sonnerie	9201	Winder for alarm
Poulet, mouvement	9250	Hand set button, movement
Poulet, sonnerie	9251	Hand set button, alarm
Vis de pilier, anglée	623	Screw for pillar, bevelled
Vis de pilier	642	Screw for pillar
Vis de pont de barillet No 2	666	Screw for barrel bridge No. 2
Vis de pont d'ancre	643	Screw for pallet bridge
Vis de pont de minuterie	687	Screw for minute wheel bridge
Vis de ressort d'arrêt	687	Screw for alarm blocking lever
Vis de ressort de bascule	687	Screw for alarm stop lever spring
Vis de bascule	645	Screw for alarm stop lever
Vis de plaque de contre-pivot	694	Screw for end piece
Vis de coquere	351	Screw for top end stone
Vis de porte-cadran, courte	699	Screw for dial under plate, short
Vis de porte-cadran, longue	698	Screw for dial under plate, long
Vis de fixation	690	Screw for case, side
Vis de support	700	Screw for curved stand
Vis de socle	697	Screw for flat stand
Vis de pied de boîte	705	Screw for foot (stand)