



Roamer 442,397,443,398 Movement Parts (1)

Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>



ROAMER

WATCH Co. SOLEURE, SUISSE

45 mm

20'''

442-397

443-398

Fournitures de boîte pour réveil (Mouvement ancre 1 et 8 jours)

Case materials for alarm watch (Lever movement 1 and 8 days)

Gehäuseteile für Weckeruhr (Ankerwerk 1 und 8 Tage)

Type de boîte réveil Alarm watch case type Weckergehäuse Typ									Glace Crystal Glas	Ø Trou, Hole, Loch			397 · 398	Vis de cadran Dial plate screw Zifferbl.- Befestig.- Schraube
							442 · 397	443 · 398		400	350		397 · 398	
							Mouv. et Sonnerie Mov. and Alarm Werk u. Wecker	Mouvement Movement Werk	Sonnerie Alarm Wecker				442 · 443	Vis de cloche Bell screw Glocken- schraube
														442 · 443
														Vis de boîtier Case screw Gehäuse- Schraube
002		11599	9100	9159	9860 69860 9821	9252	9202	9203	9202	11673	—	2617	777	—
											10637	705	623	—
003 023														
004 024		11132			9860						2669	2617	812	—
005 025			9105	9160	59860	9254	9206	9205	9206	11264				
006 026		11267												
007 027					9823									
008		—	9103	9104	9860 69860 9823	9254	9206	9205	9206	10852	—	2617	792	439
											—	—	623	—
009		11132	9100	9171	9860 69860 9821	9252	9202	9203	9202	11673	—	2617	777	—
											10637	814	623	—
010		—	—	—	9860 69860 9823	9254	9206	9205	9206	11674	2669	2617	792	815
											—	—	623	864
011 012 013 014 015		11239	9105	9170	9860 69860 9823	9254	9206	9205	9206	11675	2669	2617	792	—
											—	—	623	865
016 017 018 021 022		11240	9105	9170	9860 69860 9823	9254	9206	9205	9206	11676	2669	2617	792	—
											—	—	623	865
019 020		—	—	—	9860 69860 9823	9254	9206	9205	9206	11677	2669	2617	792	815
											—	—	623	864
028		11239	9105	9170	9860 69860 9823	9254	9206	9205	9206	11678	—	2617	792	—
											—	867	623	866
029		—	—	—	9860 69860 9823	9254	9206	9205	9206	11679	—	2617	792	—
											—	—	623	868



ROAMER

WATCH Co. SOLEURE, SUISSE

45 mm

442-397

20'''

443-398

Fournitures de boîte pour réveil (Mouvement ancre 1 et 8 jours)

Case materials for alarm watch (Lever movement 1 and 8 days)

Gehäuseteile für Weckeruhr (Ankerwerk 1 und 8 Tage)

Type de boîte réveil Alarm watch case type Weckergehäuse Typ								Glace Crystal Glas	∅ Trou, Hole, Loch		397 · 398		Vis de boîtier Case Gehäuse- Schraube	
						Mouv. et Sonnerie Mov. and Alarm Werk u. Wecker	Mouvement Movement Werk		Sonnerie Alarm Wecker	400	350	Vis de cloche Bell Glocken- schraube		442 · 443
030		—	—	—	9860 69860 9823	9254	9206	9205	9206	11680	—	2617	792	870
031		—	—	—	9860 69860 9823	9254	9206	9205	9206	11681	—	2617	792	870
032		—	—	—	9860 69860 9823	9254	9206	9205	9206	11681	—	2617	792	870
033		—	—	—	9860 69860 9823	9254	9206	9205	9206	11682	—	2617	792	870
034		—	—	—	9860 69860 9823	9254	9206	9205	9206	11682	—	2617	792	870
035		—	—	—	9860 69860 9823	9254	9206	9205	9206	11683	—	2617	792	870
036		—	—	—	9860 69860 9823	9254	9206	9205	9206	11684	—	2617	792	870
037		11668	9105	9157	9860 69860 9823	9254	9206	9205	9206	11685	—	2617	792	874
038		11668	9105	9157	9860 69860 9823	9254	9206	9205	9206	11685	—	2617	792	874
039		—	—	—	9860 69860 9823	9254	9206	9205	9206	11686	—	2617	792	870
040		—		—	9860 69860 9823	9254	9206	9205	9206	11510	2669	2617	792	849
041		—	—	—	9860 69860 9823	9254	9206	9205	9206	11686	—	2617	792	870
042		—	—	—	9860 69860 9823	9254	9206	9205	9206	11686	—	2617	792	870

EMMY WATCH
VINTAGE RESTORATIONS